

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ С АВТОПОДЗАВОДОМ	10
КВАРЦЕВЫЙ КАЛИБР, 2 СТРЕЛКИ	12
КВАРЦЕВЫЙ КАЛИБР, 3 СТРЕЛКИ	13
КВАРЦЕВЫЙ КАЛИБР С ИНДИКАЦИЕЙ ДАТЫ	14
КВАРЦЕВЫЙ КАЛИБР С ДАТОЙ И МАЛОЙ СЕКУНДНОЙ СТРЕЛКОЙ	15
КВАРЦЕВЫЙ КАЛИБР С РЕТРОГРАДНОЙ ИНДИКАЦИЕЙ ДНЯ НЕДЕЛИ	16
КВАРЦЕВЫЙ КАЛИБР С ФАЗОЙ ЛУНЫ	18
КВАРЦЕВЫЙ ХРОНОГРАФ, 3 СЧЕТЧИКА/ДАТА	20
КВАРЦЕВЫЙ ХРОНОГРАФ, 3 СЧЕТЧИКА/ДАТА СО СЧЕТЧИКОМ 1/10 СЕКУНДЫ	30

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ЧАСОВ COVER. ЧАСЫ COVER ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ В ШВЕЙЦАРИИ. НА НИХ НАНЕСЕНО КЛЕЙМО КАЧЕСТВА «SWISS MADE»: ШВЕЙЦАРСКАЯ ТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ТРАДИЦИЯМИ, ИННОВАЦИЯМИ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ.

НА ВАШИ ЧАСЫ COVER С МОМЕНТА ПОКУПКИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 2-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БРАК (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ БАТАРЕЙКИ, СТЕКЛА И БРАСЛЕТА). ДАННАЯ ГАРАНТИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ПРИ ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНЕННОМ ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ АВТОРИЗОВАННЫМ ДИЛЕРОМ. НАШИ УСЛУГИ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ИСПРАВНОГО СОСТОЯНИЯ ЧАСОВ COVER. ПРЕТЕНЗИИ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ УБЫТКОВ ИЛИ ЗАМЕНА ИСКЛЮЧЕНЫ.

Продавец гарантирует исправную работу изделия при условии полного соблюдения требований, описанных в инструкции по эксплуатации. Гарантия на изделие составляет 2 года с даты продажи.

Профилактическая чистка и смазка часов не являются гарантийным обслуживанием.

В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА ДОПУСКАЕТСЯ И НЕ СЧИТАЕТСЯ ДЕФЕКТОМ (ГОСТ10733-98,26272-98, 23350-98):

1. Разрядка элемента питания (батарейки), установленного в изделие заводом-изготовителем. Замена элемента питания с течение гарантийного срока должна производиться только в авторизованном сервисном центре.

2. Износ ремешка, браслета, корпуса часов (полный или частичный), кнопок, заводной коронки или покрытия часов (позолота и т.п.) в процессе эксплуатации
3. Рассогласование и отклонение стрелок на величину менее половины деления соответствующей шкалы.
4. Отклонение среднесуточной точности хода механических часов менее чем на -20/+40 секунд в сутки. Отклонение среднемесячной точности хода кварцевых часов менее чем на +/-20 секунд в месяц.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬ В ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

1. Изделия имеют следы нарушения эксплуатации:
 - Следы ударов и механических повреждений, вмятины, зазубрины, соскочившие стрелки, деформация заводной головки и т.п.
 - Следы несанкционированного вскрытия вне гарантийного сервис-центра (поврежденные шлицы винтов, срывы на резьбовой крышке, царапины и отпечатки пальцев на механизме и т.п.)
 - В часах установлен нестандартный или некачественный элемент питания
2. Повреждения (внутренние или внешние), вызванные любым внешним механическим воздействием, ударными или вибрационными нагрузками, применением внешней

силы к частям изделия: разбитое или выпавшее стекло, трещины, царапины, сколы, деформация или утрата материалов и деталей, излом или деформация заводного вала, искривление цапф осей колес и баланса, деформация платины или мостов и т.п.

3. Повреждения, вызванные попаданием влаги, грязи, пыли и инородных предметов и веществ в результате нарушения правил эксплуатации. Часы с водостойкостью менее 10 ATM (100м) не предназначены для плавания. При любом уровне водостойкости запрещено пользоваться кнопками и заводной коронкой часов, пока часы находятся в воде.
4. Повреждения, вызванные попаданием на изделие едких химических веществ или растворителей: щелочи, кислоты, ртути и ее паров и т.п.
5. Повреждение механизма календаря из-за перевода даты пользователем к периоду активации автоматического перевода (с 21.00 до 04.00, если в инструкции не указано иное)
6. Повреждения изделия в результате стихийных бедствий, природных катастроф, статического электричества.
7. Прочие повреждения, вызванные умышленными или неосторожными действиями покупателя или нарушением правил эксплуатации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Во время использования часов неукоснительно соблюдайте правила, указанные в паспорте и инструкции по эксплуатации, не допускайте использования часов в режимах, запрещенных производителем.

Запрещаются:

- ударные и вибрационные нагрузки и иные разрушительные факторы;
- воздействие статического электричества и магнитного поля;
- воздействие химически агрессивных веществ, иных веществ, вызывающих коррозию металла;
- попадание в часы грязи, песка, пыли, обильной влаги и иных веществ;
- попадание в часы насекомых и иных инородных предметов;
- использование часов, даже имеющих повышенную водозащиту (от 3 АТМ) в бане, сауне, душе, в дождь.

Содержите часы в чистоте. Не подвергайте часы воздействию высоких (+50С) и низких (-20С) температур. Не вскрывайте часы вне гарантийной мастерской.

Внимание!



Не переводите дату (календарь) и время в период с 21.00 до 04.00. Перевод данных в указанное время может привести к поломке механизма!

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

1. Завинчивающаяся заводная коронка: разблокируйте заводную коронку, повернув ее против часовой стрелки
2. Установите время, дату и день недели
3. Вставьте обратно заводную коронку и зафиксируйте ее, поворачивая по часовой стрелке, одновременно нажимая на нее

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ТОЛЬКО В ОБЫЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ ЗАВОДНОЙ КОРОНКИ (I)

ОБЫЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (ЧАСЫ ИДУТ)



ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ

Часы классифицируются по разрядам (с I по V) в соответствии со степенью их защищенности от воды. Уточните разряд Ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, для правильной эксплуатации Ваших часов.

Разряд	Маркировка корпуса	Брызги, дождь и т.п.	Плавание, мытье машины и т.п.	Подводное плавание, ныряние и т.п.	Погружение с аквалангом
I	-	нет	нет	нет	нет
II	Water resistant / 30m Water resistant	да	нет	нет	нет
III	50m Water resistant	да	да	нет	нет
IV	100m Water resistant	да	да	нет	нет
V	200m Water resistant / 300m Water resistant	да	да	да	да

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАЗДЕЛОВ:

I – часы не защищены от воды. Избегайте попадания любой влаги.

III – не нажимайте кнопки часов под водой.

V – часы могут использоваться при погружении с аквалангом (за исключением таких глубин, при которых требуется гелиево-кислотная смесь).

Особенностью некоторых защищенных от воды часов является наличие у них кожаных ремешков. Не надевайте эти часы во время плавания или какой-либо другой деятельности, при которой ремешок погружается в воду.

ЧАСЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ С АВТОПОДЗАВОДОМ



Рекомендации: чтобы сохранить запас хода механических часов, мы рекомендуем носить часы ежедневно или заводить часы вручную.

ПОДЗАВОД МЕХАНИЗМА

Эти часы оснащены механическим калибром (с автоподзаводом). Если вы не носили часы какое-то время, и они остановились, мы рекомендуем подзавод часов вручную, чтобы восстановить запас хода.

Обычная заводная головка:


до 30 полных оборотов по часовой стрелке.

Завинчивающаяся заводная головка:

1. Раскрутите заводную головку, повернув ее против часовой стрелки.
2. 30 полных оборотов по часовой стрелке.
3. Верните заводную головку в исходное положение и заблокируйте, поворачивая ее по часовой стрелке и одновременно нажимая (см. раздел инструкции водонепроницаемость).

После подзавода вручную, механизм автоматически заводится при движениях запястья.

ЧАСЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ С АВТОПОДЗАВОДОМ



Внимание: Не устанавливайте дату и не переводите стрелки против хода часов в период времени с 22-00 до 4-00!


Головка часов имеет 3 положения:

I. Нейтральное: Предназначено для ручного подзавода. Некоторые герметичные модели с водонепроницаемостью до 100 или 200 м, имеют завинчиваемую головку, которая в завинченном положении обеспечивает водонепроницаемость. Для дополнительного подзавода головку в таких часах необходимо предварительно вывинтить. В некоторых моделях данная функция отсутствует.

II. Среднее положение головки (вытянута наполовину): предназначается для выставления даты вращением головки по часовой стрелке.


III. Положение при полностью вытянутой головке: Для установки времени (часов и минут). В этой позиции, вращая головку, Вы устанавливаете нужное время. При этом секундная стрелка останавливается, что позволяет осуществлять синхронизацию Ваших часов с сигналом точного времени по радио или ТВ.

КВАРЦЕВЫЙ КАЛИБР, 2 СТРЕЛКИ




Положение головки	Функции
1	Стандартное положение
2	Установка времени

КВАРЦЕВЫЙ КАЛИБР, 3 СТРЕЛКИ



Положение головки	Функции
1	Стандартное положение
2	Установка времени

КВАРЦЕВЫЙ КАЛИБР С ИНДИКАЦИЕЙ ДАТЫ




В положении головки **III** прерывается питание от батарейки.

Вращая головку, Вы изменяете текущее время на Ваших часах. Секунды можно синхронизировать с официальным сигналом точного времени по радио или ТВ. Для этого дождитесь, пока секундная стрелка не достигнет положения «12 часов», затем вытяните головку, установите нужное время и переведите головку в первоначальное положение **I** в момент передачи сигнала точного времени.

Для изменения даты вытяните головку в промежуточное положение **II**. Затем, в зависимости от модели Ваших часов, поверните головку вперед или назад. Во время этой операции Ваши часы продолжают работать, поэтому корректировка времени не требуется.

* Расположение окошка даты может варьироваться в зависимости от модели

КВАРЦЕВЫЙ КАЛИБР С ДАТОЙ И МАЛОЙ СЕКУНДНОЙ СТРЕЛКОЙ



* Расположение окошка даты может варьироваться в зависимости от модели

Положение коронки I → **Обычное функционирование**

Положение коронки II → **Установка даты**
(быстрый режим)


НЕЛЬЗЯ производить быструю корректировку даты в период активации механизма календаря - с 21 до 02 часов ночи!

- Вытяните коронку в положение **II** и вращайте до нужной даты
- Верните коронку в положение **I**

Положение коронки III → **Остановка текущего отсчета времени**

- Часы останавливаются. Вращайте коронку, чтобы установить время (не забывайте про 24-х часовой цикл)
- Верните коронку в исходное положение **I**

КВАРЦЕВЫЙ КАЛИБР С РЕТРОГРАДНОЙ ИНДИКАЦИЕЙ ДНЯ НЕДЕЛИ



Положение коронки 1 → Обычное функционирование

Положение коронки 2 → Установка даты

Положение коронки 3 → Установка дня недели и текущего времени

УСТАНОВКА ДАТЫ

1. Вытяните коронку в положение 2 (часы продолжают работать).
2. Вращайте коронку до появления текущей даты, затем верните коронку в положение 1.

ВНИМАНИЕ! Не производить быструю коррекцию даты в период активации механизма календаря - приблизительно с 20 ч до 2 ч асов ночи.

УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ И ДНЯ НЕДЕЛИ


1. Вытяните коронку в положение 3 (часы остановятся).
2. Вращайте коронку (будут вращаться часовая и минутная стрелки) до появления текущего дня недели.
3. Продолжайте вращать коронку, пока стрелки не укажут текущее время (с учетом 24-часового цикла).
4. Верните коронку в положение 1 (отсчет времени возобновится).

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА СЕКУНД

Для установки точной индикации секунд дождитесь когда секундная стрелка на малом счетчике достигнет положения "60" и вытяните заводную коронку из положения 1 в положение 3. Когда установка даты и времени полностью завершена, дождитесь окончания текущей минуты и верните заводную коронку в положение 1 - секундный счетчик снова активируется.

КВАРЦЕВЫЙ КАЛИБР С ФАЗОЙ ЛУНЫ

ЦИФЕРБЛАТ



* Расположение окошка даты может варьироваться в зависимости от модели


ОСНОВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ



КВАРЦЕВЫЙ КАЛИБР С ФАЗОЙ ЛУНЫ

БЫСТРАЯ КОРРЕКЦИЯ ДАТЫ И ФАЗЫ ЛУНЫ

Быстрая коррекция даты - вращение по часовой стрелке




Быстрая коррекция фазы луны - вращение против часовой стрелки

НЕЛЬЗЯ производить быструю корректировку даты/фазы Луны в период активации механизма календаря - с 22 до 05 часов!

УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

Позиция III - установка времени (дата и фаза луны меняются каждые 24 часа)



Позиция III - установка времени (секундная стрелка остановится)

После установки верните заводную коронку в положение I, секундная стрелка снова начнет отсчет

КВАРЦЕВЫЙ ХРОНОГРАФ, 3 СЧЕТЧИКА/ДАТА

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК И ЦИФЕРБЛАТОВ

Циферблаты

Секундная стрелка
основного времени

Минутная стрелка
основного времени


Часовая стрелка
основного времени

Центральная секундная
стрелка хронографа

Минутный счетчик
хронографа

Часовой счетчик
хронографа

Дата



Кнопки управления

Кнопка А

Заводная коронка

Кнопка В

ХРОНОГРАФ: Основные функции

СТАРТ/СТОП/СБРОС



Пример:

- 1 СТАРТ:** Нажмите кнопку А. Отсчет времени начнется с центральной секундной стрелки.
- 2 СТОП:** Чтобы остановить хронограф, нажмите кнопку А еще раз - измеренный интервал времени отражен на малых счетчиках: 1час/20 мин/10 сек (центральная секундная стрелка).
- 3 СБРОС:** Нажмите кнопку В (счетчики хронографа и секундная стрелка вернутся в положение "0").

ХРОНОГРАФ: СУММАРНОЕ ВРЕМЯ



Пример:

- ➊ **Старт:** однократно нажать кнопку А, начало отсчета
 - ➋ **Стоп:** нажать кнопку А, промежуточный результат 15 мин 5 сек
 - ➌ **Перезапуск:** снова нажать кнопку А, отсчет продолжится
 - ➍ **Стоп:** нажать кнопку А (добавились 13 мин 5 сек) = 28 мин 10 сек (на счетчиках отразится суммарное время)
 - ➎ **Сброс:** нажать кнопку В, все счетчики хронографа сбросятся на "0"
- * После шага ➍ отсчет суммарных интервалов можно продолжать, нажимая кнопку А (Перезапуск /Стоп, Перезапуск/Стоп,...)

ХРОНОГРАФ: Промежуточный (интервальный) хронометраж



Пример:


- ➊ **Старт:** начать отсчет
 - ➋ **Первый интервал:** нажать кнопку В, результат на циферблате - например 10 мин 10 сек (отсчет продолжается в фоновом режиме).
 - ➌ **Подсчет накопленного времени:** нажмите кнопку В - все стрелки хронографа быстро вернутся к текущему отсчету с учетом накопленного интервала.
 - ➍ **Стоп:** нажать кнопку А
 - ➎ **Сброс:** нажать кнопку В, стрелки на "0".
- * После шага ➌ последующие интервалы можно замерять, последовательно нажимая кнопку В (значение интервала 2/общее время, интервал 3/общее время и т.д...)

Корректировка стрелок хронографа в исходном положении



Если одна или несколько стрелок хронографа не находятся в правильном исходном положении на "0", их следует отрегулировать (например, после смены батарейки).

- 1 Вытяните заводную головку в положение III (все 3 стрелки хронографа в правильном или неправильном исходном положении).
- 2 Одновременно нажмите кнопки **A** и **B** и держите минимум 2 секунды (центральная стрелка хронографа совершит оборот в 360° - это означает, что режим корректировки активирован).



Корректировка центральной стрелки

По 1 делению ↗ A короткими нажатиями
Продолительно ↗ A быстрый оборот

Для перехода к корректировке следующей стрелки нажмите кнопку B

Корректировка часового счетчика хронографа (на отметке "6 часов")

Нажимайте **кнопку A** до возвращения стрелки на ноль


Для перехода к корректировке минутного счетчика хронографа (на отметке "9 часов") нажмите кнопку B

Нажимайте **кнопку A** до возвращения стрелки на ноль

3 Верните заводную коронку в положение I


Режим корректировки стрелок деактивирован.
(Коррекцию можно проводить в любое время)

ХРОНОГРАФ: Установка индикации основного времени



- 1 * Вытяните заводную коронку в положение III (часы остановятся).
 - 2 Вращайте коронку для установки правильного текущего времени (рис. ниже - 8:45).
 - 3 * Верните заводную коронку в положение I.
- * Чтобы выставить время с точностью до секунды, дождитесь когда секундная стрелка на малом счетчике достигнет положения "60" и вытяните заводную коронку из положения I в положение III, шаг 1. Когда установка времени завершена, дождитесь окончания текущей минуты и верните заводную коронку в положение I - секундный счетчик снова активируется, шаг 3.

ХРОНОГРАФ: Быстрая установка даты




- 1 Выдвинуть заводную коронку в положение II (часы продолжают работать).
- 2 Вращайте коронку до появления правильной даты.
- 3 Верните заводную коронку в положение I.

Внимание:

Дату можно изменять в период работы механизма смены дат (с 9 вечера до полуночи); но обратите внимание, что в этом случае нужно выставить дату следующего дня, так как автоматической смены дат в полночь не произойдет.


ХРОНОГРАФ: Переустановка даты/времени (После замены батарейки питания)



Пример:

- Часы показывают дату - 17-е, время 1:25 (ночь)
- Текущая дата: 4-е, время 8:30 (вечер)

- 1** Вытяните заводную коронку в положение II (часы продолжают работать).
- 2** Вращайте коронку до появления вчерашней даты - в примере это 3.




- 3** * Вытяните коронку в положение III (часы остановятся).
- 4** * Вращайте коронку до появления правильной даты.
- 5** * Продолжайте вращение до установки правильного времени 8:30 (два круга, если текущее время - после 12.00).
- 6** * Верните коронку в положение I.


* Для установки точной индикации секунд- вернитесь к главе "Установка времени" .

* Пожалуйста, соблюдайте правила установки даты, если коррекция производится до или после полудня.

КВАРЦЕВЫЙ ХРОНОГРАФ, 3 СЧЕТЧИКА/ДАТА СО СЧЕТЧИКОМ 1/10 СЕКУНДЫ



ХРОНОГРАФ: Установка текущего времени




- 1 *Вытяните заводную коронку в положение III (часы остановятся).
- 2 Вращайте коронку, пока не установите текущее время - в примере 8.45.
- 3 Верните заводную коронку в положение I.

Внимание:

* Чтобы установить время с точностью до секунд, выдвигайте коронку (шаг 1) когда на малом секундном счетчике стрелка указывает на 60. Когда установка часовой и минутной стрелок завершена, точно по окончанию текущей минуты верните заводную коронку в положение I (шаг 3).


ХРОНОГРАФ: БЫСТРАЯ УСТАНОВКА ДАТЫ




- 1 Выдвинуть заводную коронку в положение II (часы продолжают работать).
- 2 Вращайте коронку до появления правильной даты (на рисунке - 31).
- 3 Верните заводную коронку в положение I.

Внимание:

Быструю корректировку даты можно производить в период активации механизма смены дат, с 21 часа до полуночи - но в этом случае следует установить дату следующего дня, так как автоматической смены дат в полночь не произойдет.



ХРОНОГРАФ: Установка даты/времени после смены батарейки



Пример:


- Дата/время на часах:

17 1:25 AM


- Текущая дата/время:

04 8.30 PM

- 1 Вытяните заводную коронку в положение II (часы продолжают работать).
- 2 Вращайте коронку до появления предыдущей даты 03.



ХРОНОГРАФ: Установка даты/времени после смены батарейки



- 3 * Вытяните коронку в положение III (часы остановятся).
- 4 Вращайте коронку до появления текущей даты 04.
- 5 ** Продолжайте вращать коронку до появления текущего времени 8.30 (два круга для времени после полудня).
- 6 Верните коронку в положение I.

* Для установки времени с точностью до секунд, пожалуйста, вернитесь к главе «Установка времени».

** Учитывайте до или после полудня выставляется время.


ХРОНОГРАФ: Основные функции



Пример:

- 1 **СТАРТ:** Нажмите **кнопку А**.
- 2 **СТОП:** чтобы остановить замер, нажмите кнопку А еще раз - результат замера:
4мин/38сек/7/10 сек
- 3 **СБРОС НА НОЛЬ:** Нажмите **кнопку В** (Все три стрелки хронографа вернутся в положение "0").


ХРОНОГРАФ: СУММАРНОЕ ВРЕМЯ



Пример:

- ➊ **Старт 1:** нажать кнопку А, начало отсчета
 - ➋ **Стоп:** нажать кнопку А, промежуточный результат 15 мин 5 сек
 - ➌ **Старт 2:** кнопка А (отсчет интервала 2)
 - ➍ ***Стоп:** кнопка А, результат интервала 2 - 13 мин 5 сек. Суммарное время 28 мин 10 сек. (Хронограф покажет суммарное время)
 - ➎ **Сброс:** Нажмите кнопку В - все 3 стрелки хронографа вернутся на "0"
- * После шага ➍ можно продолжать замерять промежуточные результаты, нажимая кнопку А (Старт3/Стоп, Старт4/Стоп - и т.д.)


ХРОНОГРАФ: Интервальные замеры



Пример:


- ➊ **Старт:** нажать кнопку А
 - ➋ **Первый интервал:** нажмите кнопку В, 1-й результат например 10 мин 10 сек (фоновый отсчет времени продолжается)
 - ➌ ***Возвращение к общему времени:** кнопка В - все 3 стрелки хронографа возвратятся к текущему (продолжающемуся) отсчету.
 - ➍ **Стоп:** Кнопка А (общее время)
 - ➎ **Сброс:** Все 3 стрелки хронографа вернутся в положение "ноль".
- * После шага ➋ можно продолжать замерять промежуточные интервалы, нажимая кнопку В (показать интервал 2/общее время и т.д.)

Корректировка стрелок хронографа на "ноль"



Если одна или несколько стрелок хронографа не возвращаются после сброса (кнопка В) четко в положение "0" (например после замены батарейки), то их следует откорректировать.

- 1 Вытяните заводную головку в положение III (все 3 стрелки хронографа в их положении "0", правильном или неправильном).
- 2 Одновременно нажмите и держите **около 2 секунд кнопки А и В** (центральная стрелка хронографа совершит оборот в 360° - это означает, что режим корректировки активирован).



- ↓ **Корректировка центральной секундной стрелки**
По 1 делению ➡ А короткими нажатиями
Непрерывно ➡ А долгим нажатием
- ↓ **Переход к корректировке следующей стрелки - нажать кнопку В** ➡
- ↓ **Корректировка стрелки счетчика 1/10 секунды (расположен на отметке "6 ч")**
По 1 делению ➡ А короткими нажатиями
Непрерывно ➡ А долгим нажатием
- ↓ **Переход к корректировке следующей стрелки - нажать кнопку В** ➡
- ↓ **Корректировка стрелки 30-минутного счетчика (расположен на отметке "9 ч")**
По 1 делению ➡ А короткими нажатиями
Непрерывно ➡ А долгим нажатием
- ↓ **3** Верните заводную коронку в положение I. Выход из режима корректировки. Эту корректировку можно выполнять в любое время.

Производитель:
CHRONO AG
WEISSENSTEINSTRASSE 49 4502 SOLOTHURN
SWITZERLAND (Швейцария)

Импортер:
ООО «ПроТайм РУС», ул. Веткина, д. 4, эт. 3,
пом. XI, ком. 23, 127521 Москва, Россия